

**Original MuenchnerWerke**



## **Einbauanleitung**

**Nachrüstung Adapterkabel Kennzeichenleuchten MW-E46KZLL**

**BMW 3er E46 Coupé / M3 CSL**

**Einbauanleitung ist nur gültig für Fahrzeuge der 3er E46 Coupé Baureihe mit M3 CSL Heckklappe.**

### **Einbauzeit**

Die Einbauzeit beträgt **ca. 0,5 Stunden**.

Die Einbauzeit kann je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.



Die Anleitung dient zur Hilfestellung.

Für etwaige Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Abbildungen zeigen LHD-Fahrzeuge; bei RHD-Fahrzeugen ist sinngemäß entsprechend vorzugehen.

Bei der Verlegung von Kabeln und/oder Leitungen ist darauf zu achten, dass diese weder geknickt noch beschädigt werden.

Zusätzlich verlegte Kabel und/oder Leitungen müssen mit Kabelbändern befestigt werden.

Falls angegebene Pin-Kammern belegt sind, müssen Brücken, Doppelcrimpungen oder Parallelanschlüsse durchgeführt werden.

MuenchnerWerke  
Anton Rentel  
Fasangartenstr. 134  
81549 München

www.muenchnerwerke.com  
+49(0)175 4841849  
info@muenchnerwerke.com

USt-ID: DE343944806

Bankverbindung  
HypoVereinsbank  
IBAN: DE48700202700020305936  
BIC: HYVEDEMMXXX

Copyright: © MuenchnerWerke

1. Batterie abklemmen
  2. Verkleidung Heckklappe demontieren
  3. Stecker X710 an Griffleiste Heckklappe mit Taster von innen abstecken
  4. Heckleuchten Heckklappe demontieren
  5. Heckklappen Kabelbaum aus Heckklappe demontieren
  6. Heckklappe demontieren
  7. Heckklappe CSL montieren
  8. Heckklappen Kabelbaum montieren
9. 3-poligen schwarzen Stecker des Nachrüstkabels "MW-E46KZLL" an X710 anschließen



X710  
An der Heckklappe  
Bauteilstecker (3-polig, schwarz), Kennzeichenleuchten

10. 2-polige Stecker des Nachrüstkabels "MW-E46KZLL" an Kennzeichenleuchten anschließen
11. Alle Steckverbindungen wieder verriegeln und Stecker aufstecken  
Fahrzeug in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge wieder komplettieren