



Benötigtes Werkzeug

- Kunststoff Montagekebel
- Schraubendreher



- Spiegelglas mit Montagehebel vorsichtig nach vorne aus der Kappe heraus ziehen. Spiegelglas ist nur gesteckt



- Kappe an markierten Stellen mit Schraubendreher lösen. Hierfür muss die Lasche von den Kunststoff Clips herunter gedrückt werden



- Carbon Spiegelkappe aufstecken und von innen kontrollieren, ob die Clips über die 2 Nasen rutschen. Gegebenenfalls mit dem Schraubendreher nachhelfen. Danach Spiegelglas wieder aufstecken