

Gesetzeslage zur Zulässigkeit von Folien an Fahrzeugen

Generell ist fest zu stellen, dass die wichtigen Paragraphen für die Anbringungen von Folien am Fahrzeug in der StVZO stehen und dort maßgeblich die §22a und §35b Anwendung finden.

Blendkeil

- Es darf das Sichtfeld zwar nicht eingeschränkt werden, jedoch gilt eine verklebte Fläche von maximal $0,1 \text{ m}^2$ nicht als Einschränkung des Sichtfeldes. Diese Regelung wurde allem voran eingebaut, damit man Plaketten (Vignette, Umweltplakette etc.) an der Frontscheibe befestigen darf.
- Durchschnittliche Breite der Scheibe (m)/ $0,1 \text{ m}^2 = \text{max.}$ Höhe des Scheibenkeils in cm (Bsp.: $0,1 \text{ m}^2 / 1 \text{ m} = 0,1 \text{ m}$ --> Der Keil darf maximal 10 cm hoch sein)
- Der Scheibenkeil kann sowohl aus Tönungsfolie, als auch aus undurchlässiger Folie bestehen
- Wenn der Scheibenkeil genau $0,1 \text{ m}^2$ entspricht, darf keinerlei weitere Plakette auf der Scheibe sein. Die Fläche dieser Plakette müsste von der möglichen Größe des Scheibenkeils abgezogen werden.
- Die $0,1 \text{ m}^2$ beziehen sich auf Front und Seitenscheiben zusammen. Ist der Scheibenkeil $0,1 \text{ m}^2$ groß, dürfen auch auf den Seitenscheiben keinerlei Aufkleber sein.

Trocken-Klebertechnik – Zeitsparendes und schnelles und blasenfreies Verkleben durch Luftkanaltechnik.

Anleitung zur Montage des BE Frontscheibenaufklebers:

Die Oberfläche der Scheibe sollte sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Sonst kann die Haltbarkeit des Klebers nicht gewährleistet werden.

Verkleben:

- Parken Sie an einem schattigen, wind- und staubarmen Ort.
- Reinigen Sie die Scheibe mit Wasser und Scheibenreiniger
- Ermitteln Sie die erlaubte Höhe des Aufklebers (Berechnung siehe unten)
- Markieren Sie mit Krepp die Unterkante des Aufklebers an der A-Säule
- Richten Sie den Aufkleber auf der Scheibe aus und fixieren ihn mittels Krepp an den Seiten und mittig
- Lösen Sie den Aufkleber an einer Seite und klappen ihn auf die Gegenseite
- Entfernen Sie das Trägerpapier bis zur Hälfte und scheiden es mit einer Schere ab
- Klappen Sie den Aufkleber zurück auf die Scheibe und richten ihn an der Markierung der A-Säule aus
- Streichen Sie den Aufkleber mit einem Rakel mit Filzkante oder einer EC-Karte mit Microfasertuch umwickelt auf der Scheibe von innen nach außen fest
- gleiches vorgehen bei der anderen Seite
- Erwärmen Sie den Aufkleber mit einem Heißluftfön auf mittlerer Stufe
- Schneiden Sie die überstehende Folie direkt am Scheibenrand mit einem Cuttermesser ab (darauf achten, den Lack um die Scheibe nicht mit der Klinge zu beschädigen)

Tip: Verwenden Sie einen Rakel mit Filzkante oder eine EC-Karte mit Microfasertuch